

La **DETACHANT** supprime les taches sur les meubles vernis.

- Elimine également les fines rayures grâce à sa très fine poudre de polissage
- S'utilise sur tous types de vernis
- Enlève les taches blanches superficielles provoquées par l'eau ou la chaleur

Appliquer à l'aide d'un chiffon imbibé, puis laisser sécher 5 min avant de lustrer.

