



## L'ÉCLAIRCISSEUR Détachant « Panamax »

supprime les taches et éclaircit  
le bois.

### La **PREPARATION**

Eclaircir le bois.

- Convient sur toutes essences de bois
- S'utilise uniquement sur des bois bruts
- Elimine les taches (rouille, café...)
- Apporte une nouvelle teinte au bois (comme une décoloration)
- Intérieur/Extérieur
- Sur bois tanniques, faire un essai au préalable
- **Produit technique**



séchage complet



pinceau et  
Le Coton à mécher  
Libéron



nettoyage à  
l'alcool à brûler



Intérieur  
&  
Extérieur



1 bouteille = 10m<sup>2</sup>  
1 armoire

### L' **Application**

**Appliquer au pinceau de manière uniforme.**

- 1) Laisser agir 5 à 10 minutes, puis rincer abondamment (2 à 3 fois) la surface traitée, à l'aide d'alcool à brûler.
- 2) Laisser sécher, puis égrener la surface avant d'appliquer une nouvelle finition (cire, vernis..)

### Les **Astuces**

Appliquer au pinceau de manière uniforme.

Rincer abondamment plusieurs fois avec de l'alcool à brûler ou de l'eau sur les bois non tanniques.

Permet de retirer les coulures de tanins sur les murs, appuis de fenêtre...

**Attention, un rinçage insuffisant provoque une réaction avec les finitions !**